

## INFORMÁCIE O PRODUKTE PODĽA EU 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Identifikácia modelu			NIK85M30IB 949598055	
Typ varnej dosky			Built-In Hob	
Pocet zón na varenie			5	
Pocet plôch na varenie na varenie			2	
Technológia ohrevu (indukčné zóny a plochy na varenie, sálavé zóny na varenie, pevné platne)			Induction	
V prípade kruhových zón alebo plôch na varenie: priemer plochy užitočného povrchu na elektricky ohrievanú zónu na varenie, zaokrúhlený na najbližších 5 mm	Left Front	Ø	21,0	cm
	Left Rear	Ø	21,0	cm
	Middle Rear	Ø	21,0	cm
	Right Front	Ø	21,0	cm
	Right Rear	Ø	21,0	cm
Vypocítaná spotreba energie na zónu alebo plochu na varenie na kg	Left Front	EC <sup>electric cooking</sup>	180.8	Wh/kg
	Left Rear	EC <sup>electric cooking</sup>	175.4	Wh/kg
	Middle Rear	EC <sup>electric cooking</sup>	184.4	Wh/kg
	Right Front	EC <sup>electric cooking</sup>	189.4	Wh/kg
	Right Rear	EC <sup>electric cooking</sup>	184.4	Wh/kg
Spotreba energie varnej dosky vypocítaná na kg		EC <sup>electric hob</sup>	182.9	Wh/kg

### EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

**Odporúčania pre správne používanie s cieľom zníženia dopadu na životné prostredie:**

- Keď zohrievate vodu, použite len také množstvo, aké potrebujete.
- Na riad podľa možnosti vždy položte pokrievku.
- Kuchynský riad položte na varnú zónu pred jej zapnutím.
- Na menšie varné zóny položte menší riad.
- Kuchynský riad položte priamo do stredu varnej zóny.
- Zvyškové teplo využite na udržiavanie teploty jedla alebo na jeho roztopenie."